

Режимы отказоустойчивости супервизоров

Режим отказоустойчивости	Поведение при отказе активного управляющего модуля	Время восстановления
RPR	запасной модуль загружается только в случае отказа активного модуля	больше 2-х минут
RPR+	операционная система запасного модуля загружена, однако данные и протоколы будут загружены только в случае отказа активного модуля	~ 30 секунд
SSO	запасной модуль полностью копирует текущую конфигурацию основного модуля	~ 1 секунд

RPR – Route Processor Redundancy

SSO – Stateful Switchover