

Конфигурация Duplex и скорости интерфейсов

Установка Duplex	Half	Full	Auto
Half	Half	нарушение работы	Half
Full	нарушение работы	Full	Full
Auto	Half	Full	Full

Внимание! Если на одном устройстве был вручную зафиксирован Full Duplex, но при этом скорость работы интерфейса будет находиться в любом режиме, отличном от Auto – механизм автосогласования будет отключен.